Versteckte Kamera im Knopf 720x480px

Bedienungsanleitung



Kontakt zum Lieferanten:

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4

Email: support@spygeschaft.de **(Deutsch)**

Tel: +420 244 472 125 (Englisch)

1. Darstellung des Geräts



1 – USB Anschluss

2 – Taste K1

3 - Steckplatz für Micro-SD-Karte

4 – Taste K2

5 – Kameralinse

2. Anleitung

Laden

Der Knopf hat einen eingebauten Akku. Der Akku kann wie folgt aufgeladen werden:

a) Indem Sie den Knopf an den PC anschließen. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den Anschluss an und verbinden Sie sich dann mit dem PC.

b) Sie können den Akku im Knopf auch über den mitgelieferten USB-Netzteil direkt an einer Steckdose aufladen.

Während des Ladevorgangs leuchtet die LED an der Seite des Knopfes auf. Der Knopf vibriert, wenn der Ladevorgang beginnt.

Mit dieser Vibration soll sichergestellt werden, dass bei der Implementierung des Knopfes als Teil der Kleidung es eine Möglichkeit gibt zu erkennen, was der Knopf macht.

Ein- und Ausschalten

Halten Sie die Taste K1 gedrückt, die Taste vibriert und die LED leuchtet auf. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus. Wenn Sie den Knopf jederzeit ausschalten möchten, halten Sie einfach die Taste K1 für ca. 2-3 Sekunden gedrückt, der Knopf vibriert zweimal kurz und die LED erlischt. Vor dem Ausschalten wird das aufgenommene Video auf der eingelegten Micro-SD-Karte gespeichert.

Aufnahme von Videos

Um das Video zu starten, drücken Sie lange auf die Taste K2 (die Taste näher an der Kamera). LED blinkt kurz zweimal, der Knopf vibriert zweimal und die Videoaufnahme beginnt. Drücken Sie einmal die Taste K1, um den aktuellen Status anzuzeigen. Wenn Sie während des anschließenden Blinkens die Taste K1 noch einmal drücken, wird die Videoaufnahme beendet. Das Gerät speichert das aufgezeichnete Video und schaltet in den Standby-Modus.

Fotos

Versetzen Sie das Gerät in den Standby-Modus (die LED leuchtet ständig). Dann Drücken Sie die Taste K2, um ein Foto aufzunehmen. Die LED blinkt einmal und der Knopf vibriert einmal kurz. Danach befindet sich der Knopf wieder im Standby-Modus.

Hinweis: Versuchen Sie, den Knopf während der Aufnahme zu halten, ohne die Hand zu schütteln, um eine optimale Qualität zu erzielen.

Aufnahme des Tons selbst

Versetzen Sie das Gerät in den Standby-Modus. Dann drücken Sie einmal kurz die Taste K1. Das Gerät vibriert sechsmal und die LED blinkt gleichzeitig sechsmal. Der Knopf startet dann die Audioaufnahme. Drücken Sie die Taste K2 einmal, um den aktuellen Status zu sehen (das Gerät vibriert sechsmal). Um die Tonaufnahme auszuschalten, drücken Sie einmal die Taste K1. Der Knopf vibriert dreimal, schaltet in den Standby-Modus und speichert den aufgenommenen Ton.

Anschließen des Geräts an einen PC

Schließen Sie das mitgelieferte Kabel an das Gerät und dann an den PC an. Nach ein paar Sekunden wird der PC den Knopf als einen Wechseldatenträger anzeigen.

Hinweis : Wenn Ihr Computer den Knopf nach 30 Sekunden immer noch nicht als neuen Wechseldatenträger erkennt, trennen Sie ihn ab und schließen Sie ihn erneut an, möglicherweise über einen anderen USB-Anschluss.

Verbinden Sie den Knopf grundsätzlich nicht mit dem PC, während Sie Video- oder Audioaufnahmen machen.

Sobald der PC das Gerät als Wechseldatenträger identifiziert, können Sie die Vorteile des externen Laufwerks, d. h. das Kopieren, Ändern oder Löschen von Dateien, ausnutzen.

Hinweis : Wir empfehlen Ihnen, die aufgenommene Dateien vor der Wiedergabe auf die Festplatte Ihres Computers zu kopieren. Wenn Sie die Aufnahmen direkt aus dem Wechseldatenträger abspielen, kann es aufgrund der großen Datenströme zu Rucklern kommen. Löschen Sie niemals Systemordner auf dem Wechseldatenträger!

Zeiteinstellung

Der Knopf bietet die Möglichkeit, die Uhrzeit bei der Video- oder Fotoaufnahme anzuzeigen. Zeit dafür wird wie folgt festgelegt:

a) Schalten Sie den Knopf aus und schließen Sie ihn an den PC an.

b) Klicken Sie im Stammverzeichnis des Wechseldatenträgers mit der rechten Maustaste in den verfügbaren Speicherplatz und wählen Sie aus dem angebotenen Menü die Option Neu.

c) Wählen Sie Textdokument aus dem angebotenen Menü und benennen Sie das Dokument "**time**".

d) Öffnen Sie den neu erstellten Dokument und speichern Sie das Datum in folgendem Format: JJJJ.MM.TT HH:MM:SS (zwischen dem Tag und der Stunde muss ein Leerzeichen stehen), zum Beispiel 2022.06.01 12:00:00.

e) Speichern Sie die Datei und trennen Sie den Knopf durch eine sichere Hardwareentfernung.

f) Bei der nächsten Eintragung wird das aktualisierte Datum bereits angezeigt.

3. FAQ – häufig gestellten Fragen

a) Wenn die Speicherkapazität voll ist leuchtet die LED für ca. 5 Sekunden auf, und der Knopf speichert die Aufnahme und schaltet sich aus.

b) Wenn der Akku schwach ist, speichert der Knopf die Aufzeichnung und schaltet sich aus.

c) Wenn der Knopf aus irgendeinem Grund nicht mehr auf Ihre Impulse reagiert, drücken Sie die Tasten K1 und K2 gleichzeitig, um das Gerät zurückzusetzen.

d) Es wird empfohlen, die Daten aus dem Speicher des Knopfes regelmäßig zu sichern.

e) Wenn sich das Gerät länger als 5 Minuten im Standby-Modus befindet, schaltet es sich automatisch ab.



4. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.