Fotofalle Secutek SST-550A

FP32

Kontakt zum Lieferanten:
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3,
CZ-141 00 Praha 4
Email: support@spygeschaft.de **(Deutsch)**

1. Lieferumfang

- Fotofalle Secutek SST-550A
- Fernbedienung
- Spanngurt
- Kabel USB-A v. micro-USB

2. Beschreibung des Geräts





1- DC IN
2- Anzeige
3- Kameralinse
4- IR Beleuchtung
5- PIR-Sensor
6- Sensor der Fernbedienung
7- Lichtsensor
8- Micro-USB-Anschluss
9- Modusschalter
10- Micro-SD-Kartensteckplatz
11- 12 Batteriefach

Fernbedienung



Menu: Drücken Sie die Menütaste, um die Einstellungen zu öffnen.

OK: Drücken Sie die OK-Taste, um die aufgenommenen Fotos oder Videos anzuzeigen.

Left: Drücken Sie die linke Taste, um das ausgewählte Video abzuspielen oder anzuhalten.

Laser: Drücken Sie die Lasertaste, um den Laserpointer auszulösen, damit Sie leichter zielen können.

Shoot: Drücken Sie die Aufnahmetaste, um je nach eingestelltem Modus ein Video oder ein Foto aufzunehmen.

Up/Down: Tasten zum Blättern durch die Datensätze.

3. Schnellstart

1) Entfernen Sie die Abdeckung und legen Sie Batterien in das Gerät ein oder schließen Sie das Gerät an eine externe Stromversorgung an.



2) Setzen Sie eine Speicherkarte in das Gerät ein.



3) Schieben Sie den Netzschalter von der Position OFF (Aus) in die Position TEST und dann in die Position ON (Ein), um das Gerät einzuschalten. Schieben Sie den Netzschalter nicht direkt von der Position OFF in die Position ON!

4) TEST (Erste Menüeinstellungsmethode). Im TEST-Modus leuchtet der Bildschirm auf und der Benutzer kann die unten aufgeführten Vorgänge durchführen:

a) Kamera-Menüeinstellungen. Umfasst Kamera-, Video- und Systemeinstellungen.
b) Nehmen Sie ein Foto oder ein Video auf (drücken Sie auf der Fernbedienung auf Shoot).
c) Um das Bild oder Video anzusehen, drücken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung.

Wir empfehlen, die Kamera 1 bis 2 Meter über dem Boden zu platzieren. Wenn alle Einstellungen abgeschlossen sind, schieben Sie den Schalter auf die Position ON, das Gerät geht in den automatischen Betriebsmodus über. Die Bewegungsanzeige blinkt etwa 5 Sekunden lang rot, dann beginnt das Gerät zu arbeiten. Sobald eine Person oder ein Tier den Bereich des Bewegungssensors betritt, werden sofort Videoaufnahmen oder Fotos gemacht.

TIP: Um mögliche Fehlstarts aufgrund von Temperatur- und Bewegungsstörungen zu vermeiden, montieren Sie das Gerät nicht in der Sonne oder in der Nähe von niedrigen Ästen.

4. Kameraeinstellungen

1. Schalten Sie die Kamera im TEST-Modus ein.
2. Drücken Sie die Taste Menu auf der Fernbedienung.
3. Stellen Sie die Parameter entsprechend Ihren Anforderungen ein.

Kamera	Submenü	Beschreibung
Mode	Foto, Video, Foto+video	Arbeitsmodus
Photo resolution	36/24/2016/125/3/1MP	Fotogröße
Photo series	1/2/3/10	Anzahl der aufgenommenen Fotos
Video resolution	2688x1520P, 1920x1080P, 1280x720P, 848x480P	Videoauflösung
Video lenght	3-10min	Zeitdauer des Videos
Audio recording	ON, OFF	Ton ein- und ausschalten
Shot lag	5-60min	Zeitintervall zwischen der Erstellung des nächsten Fotos
Sensitivity motion sensors	Niedrig, Mittel, Hoch	Empfindlichkeit des PIR-Sensorschalters
Target recording time	ON, OFF	
Time lapse	ON/OFF	Einstellen der Kamera auf Zeitraffer
Language	Englisch, Französisch, Deutsch und weitere	Kamerasprache
Endless Capture	ON/OFF	Alte Datensätze überschreiben
Time and date	2019-10-17 16:30:00	Jahr-Monat-Tag Stunden-Minuten-Sekunden
Photo stamp	Datum und Zeit, Datum, OFF- Aus	Datum und Uhrzeit auf den Aufnahmen anzeigen
Password protection	ON/OFF	Passwort-Einstellungen
Format memory card	SD Karte	Alle Datensätze auf der SD-Karte löschen
ID	ON/OFF	Kamera ID
Werkseinstellungen	Zurück zu den Standardeinstellungen	
Version	03/09/2018	Firmware-Version

5. Verbindung zum PC

Verbinden Sie das Gerät im ausgeschalteten Zustand über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem PC.

Das Gerät wird als Wechseldatenträger angezeigt.

Sobald der PC das Gerät als Wechseldatenträger identifiziert, können Sie alle Vorteile eines externen Datenträgers nutzen, d. h. Dateien kopieren, ändern oder löschen.

6. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.