Kinder 4G GPS Uhr Secutek SWX-KT17S

Bedienungsanleitung

Kontakt zum Lieferanten:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3,
CZ-141 00 Praha 4
Email: support@spygeschaft.de (Deutsch)
Tel: +420 244 472 125 (Englisch)

1. Beschreibung des Geräts

1. Vordere Kamera
2. Anzeige
3. Taste EIN/AUS
4. Taste Home
5. Lautsprecher
6. Mikrofon
7. SIM-Kartensteckplatz
8. Herzfrequenzsensor
9. Ladestecker

2. Geräteanschluss

a) Schieben Sie den SIM-Kartenschlitz heraus.

b) Legen Sie eine SIM-Karte mit deaktivierter PIN und aktiven mobilen Daten ein.

c) Schieben Sie dann den SIM-Kartenschlitz wieder ein.

d) Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die EIN/AUS-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Hinweis: Bevor Sie das Gerät benutzen, vergewissern Sie sich, dass Sie die SIM-Karte mit ausgeschaltetem PIN-Code und aktivierten mobilen Daten einlegen.

3. Verbinden mit der Anwendung

a) Installieren Sie die "SeTracker2"-App (oder eine ältere Version "SeTracker") auf Ihrem mobilen Gerät, indem Sie entweder den beigefügten QR-Code verwenden oder die App bei Google Play (für Android) oder im Apple Store (für iPhone) nach dem oben beschriebenen Namen finden.

b) Öffnen Sie die heruntergeladene App und registrieren Sie sich. Wenn Sie bereits registriert sind, melden Sie sich einfach an.



c) Jetzt können Sie alle Einstellungen vornehmen und den GPS-Standort des Geräts verfolgen.

4. Leitfaden zu den Gerätefunktionen - Uhr

Durch kurzes Drücken der EIN/AUS-Taste wird die Armbanduhr in den Standby-Modus versetzt (das Display leuchtet auf). Sobald sich das Gerät im Standby-Modus befindet, können Befehle durch Berührung mit dem Finger eingegeben werden (das Display ist berührungsempfindlich). Bewegen Sie Ihren Finger seitwärts zwischen den Funktionen. Tippen Sie mit Ihrem Finger auf den Bildschirm, um eine Funktion auszuwählen.
Durch langes Drücken der EIN/AUS-Taste wird die SOS-Nummer gewählt.

a) Uhr

Zeigt die aktuelle Uhrzeit der Uhr an.

b) 1. Seite



SMS – Wenn Sie diese Taste drücken, können Sie Textnachrichten an Ihre gespeicherten Kontakte (in der App) oder an eine beliebige Telefonnummer senden oder die empfangenen Nachrichten anzeigen.

Contact – Wenn Sie diese Taste drücken, können Sie Ihre gespeicherten Kontakte (in der App) anrufen oder eine beliebige Rufnummer wählen.

Intercom – Wenn Sie die Option "Chat" wählen, gelangen Sie zum Chat-Fenster. Sie können sich die empfangenen Sprachnachrichten anhören, indem Sie auf sie klicken. Um neue Nachrichten zu erstellen, halten Sie die Taste "Press" im Display gedrückt. Es ist wichtig, dass Sie die Taste während der Aufnahme der Sprachnachricht gedrückt halten. Lassen Sie die Taste "Press" los, um die Sprachnachricht zu senden. Allerdings werden die gesendeten Nachrichten nicht auf dem Display der Uhr angezeigt, sondern nur dem Empfänger in der App. Eine Sprachnachricht kann maximal 15 Sekunden lang sein. Die zuletzt empfangene Sprachnachricht ist immer auf dem Display der Uhr sichtbar.

Phone – Unter diesem Symbol im Menü können Sie eine beliebige Telefonnummer wählen, auch eine, die in der Liste gespeichert ist.

c) 2. Seite



History – Wenn Sie diese Taste drücken, können Sie die Historie der getätigten, angenommenen oder vermissten Anrufe einsehen.

Video Call – Wenn Sie diese Taste drücken, können Sie einen Videoanruf mit einem Ihrer gespeicherten Kontakte starten.

Camera – Wenn Sie die Taste drücken, können Sie mit der Frontkamera Fotos aufnehmen und in der Galerie anzeigen.

Gallery – Wenn Sie diese Taste drücken, können Sie die auf dem Gerät gespeicherten Fotos anzeigen.

d) 3. Seite



ChildHood – Math-Lernspiel und Unterrichtsplan-App.

Settings – Drücken Sie, um zu den Einstellungen der Uhr zu gelangen. Sie können das Mobilfunknetz, die WiFi-Verbindung, Bluetooth ein/aus, die Lautstärke, die Helligkeit, den Schlafmodus, die Sturzerkennung, die Sprache der Uhr, Datum und Uhrzeit oder die SIM-PIN einstellen.

Steps – Der Schrittzähler ist in den Grundeinstellungen deaktiviert (remind close). Wenn Sie die Option "remind open" wählen, wird der Schrittzähler eingeschaltet. In der App (in der Version SeTracker2) wählen Sie unter "Gesundheit" "Gehen" aus, um die Zeit, die Schrittlänge (in cm) und das Gewicht einzustellen. Die gemessenen Schrittenwerte werden dann genauer sein.

App Store – Wenn Ihre Uhr mit einem lokalen WiFi-Netzwerk verbunden ist, können Sie verfügbare Apps direkt auf Ihre Uhr herunterladen.

e) 4. Seite



QR Code – Hier finden Sie einen QR-Code zum Herunterladen der App auf Ihr Telefon und einen Code zur Registrierung Ihres Geräts für die App.

Alarm – Übersicht über die in der Anwendung eingestellten Alarme.

StopWatch – Stoppuhr Anwendung.

Face Unlock – Sie können die Uhr mit einer PIN, einem Passwort oder Ihrem Gesicht über die Frontkamera sperren.

5. Leitfaden zu den Gerätefunktionen – Anwendung

a) Laden Sie die kostenlose App "SeTracker2" über den App Store oder Google play auf Ihr Mobiltelefon herunter. Alternativ können Sie auch den beigefügten QR-Code scannen.

b) Öffnen Sie die heruntergeladene App und registrieren Sie sich. Die Registrierungs-ID/QR-Code befindet sich auf der Unterseite des Geräts.



c) Melden Sie sich bei Ihrem neu erstellten Konto an. Sie können nun alle Einstellungen vornehmen und den GPS-Standort des Geräts verfolgen.



6. Funktionsleitfaden

a) Zwischen den Uhren wechseln: Wenn Sie mehrere Uhren besitzen und diese mit einem Konto gekoppelt haben, können Sie zwischen ihnen wechseln, indem Sie die Taste mit dem Namen der aktuell ausgewählten Uhr drücken.



b) Neue Uhr hinzufügen: Um eine neue Uhr zu einem bestehenden Konto hinzuzufügen, drücken Sie auf die Schaltfläche "+" in der oberen rechten Ecke der App.



c) Kontakte: Öffnen Sie Ihre Kontakte in der Handy-App und geben Sie Mobiltelefonnummern ein, die in Ihrer Uhr gespeichert werden und von Ihrer Uhr aus angerufen werden können.



d) Chat: Von der App aus können Sie eine Sprachnachricht an Ihre Uhr senden, die dann auf Ihrer Uhr wiedergegeben werden kann.



e) Gespräch: Öffnen Sie die Anruffunktion in der mobilen App und geben Sie die Telefonnummer der Uhr ein. Nach der Bestätigung wird die Telefonnummer gewählt.



f) Den Standort finden:



Klicken Sie auf das Stecknadel-Symbol, um die aktuelle Position der Uhr zu ermitteln. Es wird eine Anfrage gesendet, um den Standort der Uhr zu ermitteln, dann wird die Stecknadel mit dem aktuellen Standort auf der Karte angezeigt.



Um Ihren aktuellen Standort (Mobiltelefon) zu finden, klicken Sie auf das Telefonsymbol. Es wird eine Anfrage gesendet, um den Standort zu ermitteln, dann wird eine Stecknadel mit dem aktuellen Standort auf der Karte angezeigt.



Sie können einen Zaun in der mobilen App einrichten. Nachdem Sie die Größe eingegeben haben, legen Sie den Bereich auf der Karte fest, in dem sich das Gerät bewegen kann. Sobald sich das Gerät außerhalb des gesperrten Bereichs befindet, erhalten Sie eine Warnung in der mobilen App.



Mit der mobilen App können Sie den Standortverlauf bis zu 3 Monate zurückverfolgen.



g) **Benutzer, die mit einer Uhr gekoppelt sind:** Zeigt eine Liste der Benutzer an, die mit dem aktuellen Uhrenkonto verbunden sind.



h) Benachrichtigungen: Das Gerät warnt z.B. bei niedrigem Akkustand, SOS usw...



i) Arbeitsmodus: Das Gerät verfügt über 3 Betriebsarten:

1) Ortungsmodus: Das Gerät aktualisiert die Standortinformationen alle 1 Minute.
2) Normalmodus: Das Gerät aktualisiert die Standortinformationen alle 10 Minuten.
3) Sparmodus: Das Gerät aktualisiert die Standortinformationen alle 1 Stunde.



j) SOS – Notruf: Um einen SOS-Ruf zu tätigen, drücken Sie lange auf die Taste EIN/AUS - SOS. Das Gerät wählt automatisch die voreingestellte Telefonnummer, wenn niemand den Anruf entgegennimmt, wählt das Gerät die nächste voreingestellte Nummer. Alle voreingestellten Nummern werden zweimal gewählt. Sie können die Nummern für SOS-Anrufe in der mobilen App voreinstellen.



k) Videoanruf (vom Modell abhängig): Die Uhr ermöglicht die Kommunikation in Form eines Videoanrufs.



l) Wecker: Sie können auf der Uhr einen Alarm einstellen. Wenn die eingestellte Zeit erreicht ist, klingelt die Uhr. Es können bis zu 3 Alarme eingestellt werden.



m) Die verlorene Uhr finden: Falls eine Uhr verloren geht, kann sie geläutet werden. Die Uhr gibt dann ein lautes Tonsignal ab, um das Auffinden zu erleichtern.



n) Zeitschaltuhr: Einstellung der geplanten Ein- und Ausschaltzeit der Uhr.



o) Energiesparender Nachtmodus: Schaltet den Energiesparmodus zwischen 22:00 und 06:00 Uhr ein, wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird, um die Ausdauer der Batterie zu verlängern.

p) **Weitere Einstellungen:** Ermöglicht es Ihnen, die Rechte der Uhr festzulegen. D.h. Wahlfunktion, Standortfunktion.



q) **Einstellungen des WiFi-Terminals:** Ermöglicht es Ihnen, Ihre Uhr mit Ihrem lokalen WiFi-Netzwerk zu verbinden.



r) **SMS Benachrichtigung:**
1) Schwacher Akku: wenn die Akkukapazität des Geräts unter 20 % sinkt, sendet das Gerät eine Warnung an die mobile App.
2) SOS Nachricht: wenn der Benutzer einen SOS-Ruf sendet und der Empfänger nicht antwortet, sendet das Gerät eine SMS-Nachricht mit dem Standort des Geräts.



s) **Gesundheit:** Die Uhr kann eine Übersicht über grundlegende sportliche Aktivitäten (Gehen, Trainieren, Laufen, Schlafen) anzeigen.



t) **Ferngesteuerte Kamera (vom Modell Abhängig):** Ermöglicht es Ihnen, ein Foto von der Umgebung zu machen.



u) **Zeitzone:** Stellt die Zeitzone der Uhr ein, die auf dem Zifferblatt angezeigt wird. Die Zeitzone der Mitteleuropa ist +1. Die Sommerzeit kann aktiviert/deaktiviert werden.



v) **Sprache der Anwendung:** Wählen Sie die Standardsprache der Anwendung.



w) **Positionierung mittels GSM:** Bei Nichtverfügbarkeit des GPS-Signals ist es möglich, die Ortung über GSM-Sender einzuschalten. Das Signal wird nicht so genau wie GPS sein.



x) **Konto löschen:** Um Ihr Konto zu löschen, drücken Sie die Taste **„Delete Account“.**



y) **Uhr aus der Ferne ausschalten:** Um die Uhr aus der Ferne auszuschalten, drücken Sie die Taste "**Shutdown the Device**" und bestätigen Sie.



z) **Entkoppeln Sie Ihre Uhr aus der App:** Um die Uhr von Ihrem Konto zu entkoppeln, drücken Sie auf die Schaltfläche "**Unbundled**" und bestätigen Sie.



7. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.
Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.
Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.
Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.