2K-Überwachungskamera in Powerbank mit drahtloser Aufladung Secutek MDCP10

Bedienungsanleitung



Kontakt zum Lieferanten:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,


CZ-141 00 Praha 4

Email: support@spygeschaft.de **(Deutsch)**

1. Lieferumfang

- Kamera in der Powerbank
- Stromkabel
- Bedienungsanleitung in Englisch

2. Darstellung des Geräts



1 – IR Beleuchtung
2 – Kamera
3 – Lichtsensor
4 – PIR-Sensor
5 – Reset
6 – Steckplatz für Micro-SD-Karte
7 – Drahtloses Ladegerät
8 – Signaldiode (blau) – PIR Modus
9 - Signaldiode (rot) – Aufnahmemodus
10 – Signaldioden - Ladezustand
11 – ON/OFF
12 – Ausgang 5V
13 – Hebel zur Auswahl des V/P-Modus
14 – Micro-USB-Anschluss für die Stromversorgung
15 – Untere Abdeckung der Powerbank

Bedeutung der Dioden

- **Orange** LEDs zeigen den Ladezustand des Geräts an. Jede Diode = 25% der verbleibenden Batterie. Wenn alle 4 LEDs leuchten, ist der Akku zu 100% geladen.

- **Rote** LED zeigt an, dass die kontinuierliche Aufnahme der versteckten Kamera eingeschaltet ist – V.

- **Blaue** LED zeigt den PIR-Modus an - P.

3. Schnellstart

- Entfernen Sie die hintere Abdeckung und legen Sie eine formatierte Micro-SD-Karte in das Gerät ein.
- Laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Kabel über einen eingeschalteten PC oder ein 5-V-Netzteil vollständig auf. Der Ladevorgang wird durch orangefarbene LEDs angezeigt.
- Wählen Sie den Modus V/P (V - kontinuierliche Aufnahme, P - Aufnahme bei Erkennung).
- Schalten Sie das Gerät mit dem ON/OFF-Hebel ein.

4. Aufnahme-Modi

Modus P – Aufnahme im PIR-Modus

Schieben Sie im PIR-Modus (der V/P-Hebel befindet sich in Position P) den ON/OFF-Schalter in die Position ON, das blaue Licht blinkt dreimal und erlischt dann. Die Kamera zeichnet jetzt nur noch bei Bewegungserkennung mit dem PIR-Sensor auf. Gleichzeitig leuchten die orangefarbenen Akku-LEDs 10 Sekunden lang auf und schalten sich dann aus.

Wenn eine Bewegung erkannt wird, beginnt die Videoaufzeichnung automatisch und es wird eine Aufnahme pro Minute gespeichert. Wenn die Bewegung anhält, wird ein weiteres einminütiges Video aufgenommen.

Um die Aufzeichnung auszuschalten, schieben Sie den ON/OFF-Hebel auf OFF.

Modus V - kontinuierliche Aufzeichnung

Schieben Sie im Daueraufnahmemodus (der Modushebel steht auf V) den ON/OFF-Schalter auf ON, die rote LED blinkt dreimal und erlischt, die Kamera nimmt jetzt auf. Gleichzeitig leuchten die orangefarbenen LEDs für 10 Sekunden auf und erlöschen dann. Um die Aufzeichnung auszuschalten, schieben Sie den ON/OFF-Hebel auf die Position OFF.

5. Wiedergabe von Aufzeichnungen

Schließen Sie die Kamera über ein Micro-USB-Kabel an Ihren Computer an. Die Kamera wird als Wechseldatenträger angezeigt und Sie können mit den Aufnahmen arbeiten.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Speicherkarte zu entfernen und mit einem SD-Kartenleser auf die Dateien von dem Computer zuzugreifen.

Wir empfehlen die Verwendung des VLC Media Players zur Wiedergabe der Dateien.

6. Einstellen von Datum und Uhrzeit in dem Video

- Schließen Sie das Gerät mit einem Micro-USB-Kabel an den PC an.

- Öffnen Sie den Wechseldatenträger.



- Öffnen Sie das Textdokument "time.txt" und passen Sie die Uhrzeit und das Datum an die aktuellen Werte an.

```
2020-01-01 00:00:00
TimeStamp=Y;  //Y - Timestamp enable, N - Timestamp disable;
LoopRec=1;    //1 - LoopRec enable, 0 - LoopRec disable;
Mic=1;        //1 - Mic enable, 0 - Mic disable;
```

- Sie können in dieser Datei auch die folgenden Parameter einstellen:

  LoopRec = Schleifenaufnahme: die alten Dateien werden überschrieben, sobald die Speicherkarte voll ist (1 Ein, 0 Aus).

  Mic = Mikrofon: Videoaufnahmen mit Ton (1- Ein, 0- Aus).

- Sobald Sie die Einrichtung abgeschlossen haben, müssen Sie diese Datei speichern.

7. Reset

Wenn die Kamera stecken bleibt oder nicht mehr auf den Hebelbefehl reagiert, drücken Sie die Reset-Taste, um das Gerät neu zu starten.



8. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.