



Armbanduhr mit drehbarer Kamera

MW-K13

Bedienungsanleitung



Kontakt zum Lieferanten:

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4

Email: support@spygeschaft.de (Deutsch)

Tel: +420 244 472 125 (Englisch)

1. Produktbeschreibung



1. Drehbare Kamera
2. Steckplatz für Micro-SD-Karte
3. Micro-USB-Anschluss
4. Taste REC – Aufnahme
5. Modus-Symbol
6. Display-Taste


Die Bedeutung der Ikonen

- | | | |
|---|---|----------------------|
|  | — | Audioaufnahme |
|  | — | Videoaufnahme |
|  | — | Aus |

2. Bedienungsanleitung

Beginn

Laden Sie das Gerät mit einem Micro-USB-Kabel über einen eingeschalteten PC oder einen 5-V-Netzteil auf. Ein Symbol auf dem Display der Uhr informiert Sie über den Lade- und Batteriestatus.



Das Gerät schaltet sich dann automatisch ein.

Legen Sie eine formatierte Micro-SD-Karte mit einer Speichergröße von 8-128 GB in das Gerät ein.

Videoaufnahme

- Drücken Sie die Display-Taste (6) - das Display leuchtet auf.
- Drücken Sie die REC-Taste (4) für 2 Sekunden. Die Videoaufzeichnung wird

durch das Symbol eines laufenden Dummys angezeigt . Um die Aufnahme auszuschalten, halten Sie die REC-Taste (4) für ca. 2 Sekunden

gedrückt. Das Symbol ändert sich in eine sitzende Puppe  und das Gerät beendet die Aufzeichnung.

- Die Aufnahmen werden auf einer Speicherkarte gespeichert.

Audioaufnahme

- Starten Sie die Videoaufnahme.
- Drücken Sie während der Videoaufnahme zweimal kurz die REC-Taste (4). Die Videoaufnahme ist beendet und die Uhr beginnt mit der Audioaufnahme. Das Signalsymbol ändert sich von einem laufenden Symbol zu einem Schritten-



- Um die Aufnahme zu beenden, halten Sie die REC-Taste (4) 2 Sekunden lang gedrückt. Signalsymbol wechselt zu einer sitzenden Puppe .

Sprachauswahl

- Um die Sprache einzustellen, drücken Sie lange auf die Display-Taste (6) - das Menü erscheint.
- Drücken Sie kurz die REC-Taste (4), um Ihre bevorzugte Sprache auszuwählen.
- Warten Sie 4 Sekunden und die Einstellungen werden gespeichert.

Verbindung mit PC


Verbinden Sie die Uhr über ein USB-Kabel mit dem PC. Nach ein paar Sekunden zeigt der PC die Uhr als Wechseldatenträger an.

Hinweis: Wenn Ihr Computer die Uhr nach 30 Sekunden immer noch nicht als neuen Wechseldatenträger erkennt, trennen Sie die Uhr ab und schließen Sie sie erneut an, möglicherweise über einen anderen USB-Anschluss.


Sobald der PC die Uhr als Wechseldatenträger identifiziert, können Sie alle Vorteile eines externen Datenträgers nutzen, d. h. Dateien kopieren, ändern oder löschen.

Zeiteinstellungen

- a) Verbinden Sie die Uhr über ein USB-Kabel mit dem PC. Nach ein paar Sekunden zeigt der PC die Uhr als Wechseldatenträger an.
- b) Öffnen Sie die erzeugte Textdatei **time**.



- c) Passen Sie die Werte für Datum und Uhrzeit an die aktuellen Werte an.



- e) Speichern Sie die Datei und trennen Sie die Verbindung zur Uhr durch sicheres Entfernen der Hardware.
- f) Bei der nächsten Aufzeichnung sind die Einstellungen bereits aktualisiert.



3. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.