



UR225-135

Bedienungsanleitung



Kontakt zum Lieferanten

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4, 141 00

Email: support@spygeschaft.de (Deutsch)

Tel.: +420 244 472 125 (English)

Produktbeschreibung



- 1 – Aufnahmemodus-Schalter
- 2 – LED Diode
- 3 – Mikrofon
- 4 – USB Stecker

Akku aufladen


- Das Gerät verfügt über einen eingebauten Akku.
- Wir empfehlen Ihnen, den Akku vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.
- Um den Ladevorgang zu starten, verbinden Sie das Gerät im ausgeschalteten Zustand (Modusschalter steht in Mittelstellung) über das USB-Kabel mit dem PC.
- Die rote LED leuchtet dauerhaft. Sobald das Gerät vollständig geladen ist (nach ca. 2-3 Stunden), beginnt die LED zu blinken.
Hinweis: Sollte die LED nach dem Anschließen nicht aufleuchten, wiederholen Sie den Vorgang.
- Die Akkukapazität nimmt mit der Zeit langsam ab. Wenn Sie diesen Vorgang so weit wie möglich verlangsamen möchten, versuchen Sie, das Gerät so lange zu verwenden, bis der Akku vollständig entladen ist. Laden Sie es dann vollständig auf.

Verbleibende Akkukapazität	LED Diode – MODE
Mehr als 70 %	Die LED leuchtet innerhalb von 5 s
30 % - 70 %	Die LED blinkt innerhalb von 5 s
Weniger als 30 %	Die LED leuchtet nicht

Aufnahme

Kontinuierliche Aufnahme

- Um eine kontinuierliche Aufnahme zu starten, schieben Sie den Schalter wie in der Abbildung gezeigt nach rechts.



- Die Aufnahme startet automatisch innerhalb von 5 Sekunden.

Aufnahme mit der Tonerkennung

- Um die Audioerkennungsaufnahme zu starten, schieben Sie den Schalter nach links. Wenn anschließend Ton aufgenommen wird, beginnt die Aufnahme innerhalb von 5 Sekunden.



- Wenn das Gerät länger als eine Minute keinen Ton empfängt, speichert das Gerät die Aufnahme und wechselt in den Standby-Modus.
- Wenn Sie den Schalter in die Mittelstellung stellen, wird die Aufnahme gespeichert.

Hinweis:

Der Lieferant haftet nicht für den Verlust von aufgezeichneten Daten vom Gerät.


Speichern Sie daher wichtige Dateien z. B. auf Ihrem PC.

PC-Verbindung - Aufnahmen abspielen

- Wenn Sie aufgezeichnete Dateien wiedergeben möchten, verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit einem PC.
- Das Gerät muss im ausgeschalteten Zustand angeschlossen sein (Schalter in Mittelstellung).
- Das Gerät wird als Wechseldatenträger angezeigt, und Sie können jetzt dieselben Dateivorgänge für eine Datei ausführen wie für ein normales Flash-Laufwerk.
- Jeder mit Ihrem PC kompatible Player reicht aus, um die Dateien abzuspielen.

Geräteeinstellungen


- Verbinden Sie das Gerät mit dem PC.
- Das Gerät wird als Wechseldatenträger angezeigt.
- Öffnen Sie nach dem Öffnen des Wechseldatenträgers die StealthTronic-Datei.



- Es erscheint folgendes Fenster, in dem Sie das Datum einstellen können (die Uhrzeit wird entsprechend der Uhrzeit im PC eingestellt).



- Stellen Sie das aktuelle Datum ein und bestätigen Sie mit „**SET TIME**“.
- Im Programmordner wird eine neue Datei erstellt.



- Trennen Sie das Gerät vom PC und machen Sie eine Testaufnahme. Uhrzeit und Datum werden synchronisiert.

Hinweis: Wenn das Gerät vollständig entladen ist, muss der gesamte Einstellvorgang wiederholt werden.

FAQ – Häufig gestellte Fragen:

„Ich habe die Uhrzeit und das Datum eingestellt, aber sie werden immer noch nicht für Aufnahmen angezeigt.“

- Nach jeder vollständigen Entladung muss die Uhrzeit neu eingestellt werden.

„Ich weiß nicht, wo die Aufzeichnungen gespeichert sind.“

- Sie finden die Aufzeichnungen im Ordner „VOICE“.



Schlussbestimmungen

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren.

Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen. Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren..